

Montagehandleiding Combikap op pannendak met loodvervangende lap

STAP 1

Bepaal de plaats voor de Combikap, houd hierbij rekening met de pannen, de Combikap zoveel mogelijk centreren tov de pannen. Zaag de sparring, zaagsnede verticaal. Of maak de gaten voor de verschillende aansluitpijpen in het dakbeschoot.

STAP 2

Plaats extra tengels op de lijnen aangegeven op de tekening, naast de sparring en onder de bevestigingsstrip.

STAP 3

Bevestig het indekstuk op de tengels, verwijder de panlatten zover dat deze tegen het indekstuk aankomen.

STAP 4

Plaats de Combikap op het indekstuk en schroef deze met de dakplaatschroeven vast op de voorgeboorde plaatsen.

STAP 5

Leg de pannen zodanig dat deze over het indekstuk vallen, de loodvervangende lap over de onderste rij pannen heen leggen en aankloppen.

LET EROP DAT DE LAP ALTIJD AFWATEREND IS!!

Mocht dit niet zijn, bij lagere dakhellingen bijv. de onderste rij pannen lager leggen, pannen inkorten of schuin slijpen, zover dit nodig is.

Bij een grotere overbrugging van de lap deze zondig ondersteunen met een extra lat om doorzakken te voorkomen. De zijden omhoog vouwen of omklappen bij vlakke pannen om opstuwend water te voorkomen.

De loodvervangende lap extra vastlijmen – bijvoorbeeld met Shell Tixophalt – om opwaaien te voorkomen!

STAP 6

Werk het dakbeschoot weer bij, herstel de isolatielaag door een dikke laag

wol aan te brengen. Dit weer dampdicht af te werken met een dakbeschootplaat. Indien er alleen gaten voor de aansluitpijpen zijn gemaakt, deze afpurren.

Let er bij de montage op dat de dakkap waterpas komt te staan, controleer dit voor het leggen van de pannen.

Neem maatregelen om te voorkomen dat lekwater van boven in de sparring kan lopen, vouw folie boven de sparring naar boven of plaats een afwateringslat.

